

Manometry BPW do pomiaru obciążenia osi

Manometr obciążenia osi BPW wyświetla obciążenie osi na skali opartej na ciśnieniu w miechach zawieszenia. Manometr jest częściowo wypełniony olejem silikonowym w celu zwilżenia igły wskaźnika. Obciążenie pojazdu można odczytać na odpowiedniej skali. Zastosowana skala zależy od długości resoru przed i za osią.

Miernik ciśnienia obciążenia osi BPW zapewnia klientowi wyraźne i wystarczająco dokładne wskazanie stanu obciążenia. Ponadto oszczędza czas załadunku i rozładunku. Nie ma potrzeby osobnego ważenia pojazdów.

Miernik nacisku na oś BPW jest dostępny w następujących wersjach:

Rodzaj miecha zawieszenia	Manometr	Komplet montażowy*
BPW 30 (Ø 300 mm)	02.0130.31.00	05.880.39.01.0
BPW 36 (Ø 360 mm)	02.0130.24.00	05.880.34.98.0

* - Komplet montażowy zawiera: manometr, zestaw śrub montażowych, zawór zamykający.

