

BPW AirSave – niezawodna ochrona.


Układ automatycznej kontroli i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu.



** oszczędności na paliwie i oponach dla naczepy 3-osiowej przy założeniu:
przebieg 120000km/rok, ciśnienie zaniżone o 10%*

BPW AirSave

- > automatycznie koryguje spadki ciśnienia w ogumieniu podczas jazdy
- > zwiększa bezpieczeństwo zapobiegając wystrzałom opon
- > generuje oszczędności zużycia opon i paliwa przy zachowaniu niewielkiej obsługi
- > stały nadzór właścicielski za pośrednictwem Portalu [cargofleet3](#) lub aplikacji DriverApp.
- > optymalne planowanie wizyt obsługowych w serwisie



Schemat układu AirSave

Ciśnienie w ogumieniu jest stale kontrolowane i w razie potrzeby uzupełniane do zadanej wartości przez centralę układu z akumulatorem ciśnienia. Korekta ciśnienia odbywa się automatycznie – bez udziału kierowcy – podczas jazdy. Kierowca natychmiast informowany jest o usterce przez migającą lampkę ostrzegawczą zamontowaną na przedniej ścianie naczepy. Może zatem zjechać do pobliskiego serwisu i usunąć usterkę unikając ryzyka wystrzału opony i wysokich kosztów naprawy na drodze. Jazda z optymalnym ciśnieniem wydłuża żywotność opon, redukuje zużycie paliwa i emisję CO₂.

Informacje dostępne on-line w Portalu **cargofleet3** oraz aplikacji Driver App

Układ AirSave daje możliwość podłączenia do systemu telematycznego idemtelematics. Dostęp do danych o ciśnieniu w ogumieniu w systemie telematyki dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo kierowcy, pojazdu i ładunku. Opiekun floty ma wgląd do danych w czasie rzeczywistym.

