

Volle Ladungskontrolle mit dem BPW Achslastmanometer!

Für Kunden, die die **volle Kontrolle** über die Beladung ihres Fahrzeugs haben wollen, bietet die BPW den **bewährten Achslastmanometer** in einem modifizierten Design.

Das BPW Achslastmanometer zeigt, entsprechend dem Druck in den Luftfederbälgen, die Achslast auf einer Skala an. Zur Dämpfung der Anzeige ist das Manometer teilweise mit Silikonöl gefüllt. Abhängig von den Längen der Feder vor und hinter der Achse, kann auf der entsprechenden Skala die Beladung des Fahrzeugs abgelesen werden.

Mit dem BPW Achslastmanometer hat der Kunde eine übersichtliche und ausreichend genaue Darstellung des Beladungszustands. Zusätzlich spart er durch die einfache Anzeige beim Be- und Entladen viel Zeit. Ein zusätzliches Wiegen der Fahrzeuge kann entfallen.



BPW Achslastmanometer
02.0130.31.00



BPW Achslastmanometer
02.0130.24.00

Das BPW Achslastmanometer gibt es für folgende Ausführungen:

Balggröße	Achslastmanometer	Komplettsatz
Ø 300 mm	02.0130.31.00	05.880.39.01.0
Ø 360 mm	02.0130.24.00	05.880.34.98.0

Die Komplettsätze beinhalten das Manometer, die Verschraubungen, einen Absperrhahn und den Installationsplan.